VIVE

AKI

USER MANUAL
MODO DE EMPLEO
COMMENT ÇA FONCTIONNE
VERWENDUNG
GEBRUIKERSHANDLEIDING
ISTRUZIONI PER L'USO
COMO USAR
SPOSÓB UZYCIA
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

WWW.VIVE4U.COM

VIVE offers you more with your toy than just simple control. Each button has several unique functions. Try it for yourself and experience the **VIVE** feeling.

Press and hold 3 sec: On / Off device.
Light indicator: Green ------ fully charged
White ----- toy is active
Orange ---- charge your toy

Press one time short: next vibration mode.
Press and hold: climax function, straight to the highest intensity.

Press one time short: previous vibration mode.

VIVE le ofrece con su juguete más que un simple control. Cada botón tiene varias funciones únicas. Pruébelo y experimente la sensación de **VIVE**.

Indicador luminoso: Verde----- completamente cargado
Blanco ---- el juguete está activado
Naranja--- carga el juguete
Mantener pulsado durante 3 segundos: Dispositivo encendido / apagado.

Pulse brevemente el botón una vez: modo de vibración siguiente. Mantenga el botón pulsado: función de clímax, directamente a la máxima intensidad.

Pulse brevemente el botón una vez: modo de vibración anterior.

Avec votre sextoy, **VIVE** vous offre bien plus que le simple contrôle. Chaque touche a plusieurs fonctions uniques. Essayez-le et découvrez le plaisir **VIVE**.

Indicateur lumineux : Vert ------- complètement rechargé
Blanc------ le sextoy est actif
Orange---- rechargez votre sextoy
Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 sec.: appareil On / Off

Appuyez une fois rapidement : mode de vibration suivant.
Appuyez et maintenez enfoncé : fonction climax, directement à l'intensité maximale.

Appuyez une fois rapidement : mode de vibration précédent.

VIVE bietet Ihnen mehr mit Ihrem Toy als bloß einfache Ansteuerung. Jede Taste hat mehrere einzigartige Funktionen. Versuchen Sie es selbst und erleben Sie das Feeling von **VIVE**.

Leuchtanzeige: Grün ------- vollständig geladen
Weiß ------ Toy ist aktiv
Orange ---- Laden Sie Ihr Toy auf
Drücken und 3 Sekunden halten: Gerät Ein / Aus.

Einmal drücken: Nächster Vibrationsmodus.
Drücken und halten: Klimax-Funktion, direkt zur höchsten Intensität.

Kurze Zeit drücken: Vorheriger Vibrationsmodus.

VIVE biedt je bij je toy meer aan dan alleen een simpele bediening. Elke knop beschikt over verschillende unieke functies. Probeer ze eens en ervaar het **VIVE**-gevoel.

Lichtindicator: Groen ------ volledig opgeladen
Wit -------- toy is actief
Oranje ----- je toy opladen
Indrukken en gedurende 3 sec. vasthouden: Toy Aan/Uit

Eén keer kort drukken: volgende vibratiemodus
Indrukken en vasthouden: climaxfunctie, direct naar de hoogste intensiteit.

Eén keer kort drukken: vorige vibratiemodus.

VIVE con i suoi Toys vi offre molto piú che un semplice controllo. Ogni pulsante ha diverse uniche funzioni. Provalo da solo e sperimenta il feeling **VIVE**.

Premi una volta rapidamente: passa alla prossima modalitá di vibrazione.
Premi e tieni premuto: funzione climax , direttamente all'intensitá piú alta.

Indicatore luminoso: Verde-------- completamente carico
Bianco------- il toy é attivo
Arancione --- ricaricate il vostro toy
Premi e tieni premuto per 3 secondi: Accensione / Spegnimento

Premi una volta rapidamente: passa alla modalitá precedente.

A **VIVE** oferece-lhe mais com o seu brinquedo do que um simples controlo. Cada botão tem várias funções únicas. Tente você mesmo(a) e experimente o toque **VIVE**.

Indicador de luz: Verde------completamente carregado
Branco-----brinquedo ativo
Laranja ----carregar o brinquedo
Carregue e mantenha durante 3 seg: Dispositivo On / Off.

Carregue uma vez: próximo modo de vibração.
Carregue e mantenha: função de clímax, diretamente para a maior intensidade.

Carregue uma vez: modo de vibração anterior.

Dzięki **VIVE** możesz coś więcej, niż tylko kontrolować. Każdy przycisk ma kilka unikalnych funkcji. Wypróbuj to sam i doświadcz tego, co niesie ze sobą **VIVE**.

Światełko kontrolne: Zielony-- w pełni naładowany
Biały ---------- gadżet jest uruchomiony
Pomarańczowy - naładuj akumulator gadżetu
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy: włącznik on/off.

Naciśnięcie przycisku raz krótko: powoduje włączenie następnego trybu wibracj. Naciśnięcie i przytrzymanie: funkcja maksymalnego działania, prowadząca do największej intensywności.

Jednorazowe krótkie naciśnięcie przycisku: powoduje powrót do wcześniejszego trybu wibracji.

С помощью приложения **VIVE** перед вами откроется множество новых возможностей, включая стандартное управление игрушкой. Каждая кнопка отвечает за несколько уникальных функций. Попробуйте сами и откройте для себя новые ощущения с помощью **VIVE.**

Световой индикатор: Зеленый .. полный заряд
Белый..... игрушка активна
Оранжевый..... зарядите свою игрушку
Нажмите и удерживайте в течение 3 сек: Вкл./Выкл. устройство

Одно краткое нажатие: следующий режим вибрации.
Нажмите и удерживайте: функция кульминации, при перемещении вперед интенсивность возрастает.

Одно краткое нажатие: предыдущий режим вибрации.

VIVE

AKI

Visit **vive4u.com** for more product info.

VIVE© is a registered trademark of **Shots Media BV**
Veesteeg 12, 6658 KP, Beneden-Leeuwen, the Netherlands (EU)
Tel: +31 (0) 487-519 333, www.shots.nl - info@shots.nl

Shots America LLC, 26420 Summit Circle, Santa Clarita, California 91350 - USA
Tel: +1 (661) 222-7855, info@shotsamerica.com - www.shotsamerica.com

This Shots Media product is protected as a registered design.
Claim your 1 year warranty at: register.shotsmedia.com