# VIVE

AVIVA

USER MANUAL
MODO DE EMPLEO
COMMENT ÇA FONCTIONNE
VERWENDUNG
GEBRUIKERSHANDLEIDING
ISTRUZIONI PER L'USO
COMO USAR
SPOSÓB UŻYCIA
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

WWW.VIVE4U.COM

**VIVE** offers you more with your toy than just simple control. Each button has several unique functions. Try it for yourself and experience the **VIVE** feeling.

Press and hold 3 sec: On / Off device.
Light indicator: Green ------ fully charged
White ----- toy is active
Orange ---- charge your toy

Press one time short: next vibration mode.
Press and hold: climax function, straight to the highest intensity.

Press one time short: previous vibration mode.

---

**VIVE** le ofrece con su juguete más que un simple control. Cada botón tiene varias funciones únicas. Pruébelo y experimente la sensación de **VIVE**.

Indicador luminoso: Verde ----- completamente cargado
Blanco ---- el juguete está activado
Naranja--- carga el juguete
Mantener pulsado durante 3 segundos: Dispositivo encendido / apagado.

Pulse brevemente el botón una vez: modo de vibración siguiente. Mantenga el botón pulsado: función de clímax, directamente a la máxima intensidad.

Pulse brevemente el botón una vez: modo de vibración anterior.

Avec votre sextoy, **VIVE** vous offre bien plus que le simple contrôle. Chaque touche a plusieurs fonctions uniques. Essayez-le et découvrez le plaisir **VIVE**.

Indicateur lumineux : Vert ------- complètement rechargé
Blanc------ le sextoy est actif
Orange---- rechargez votre sextoy
Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 sec.: appareil On / Off

Appuyez une fois rapidement : mode de vibration suivant.
Appuyez et maintenez enfoncé : fonction climax, directement à l'intensité maximale.

Appuyez une fois rapidement : mode de vibration précédent.

---

**VIVE** bietet Ihnen mehr mit Ihrem Toy als bloß einfache Ansteuerung. Jede Taste hat mehrere einzigartige Funktionen. Versuchen Sie es selbst und erleben Sie das Feeling von **VIVE**.

Leuchtanzeige: Grün ------- vollständig geladen
Weiß ------ Toy ist aktiv
Orange ---- Laden Sie Ihr Toy auf
Drücken und 3 Sekunden halten: Gerät Ein / Aus.

Einmal drücken: Nächster Vibrationsmodus.
Drücken und halten: Klimax-Funktion, direkt zur höchsten Intensität.

Kurze Zeit drücken: Vorheriger Vibrationsmodus.

**VIVE** biedt je bij je toy meer aan dan alleen een simpele bediening. Elke knop beschikt over verschillende unieke functies. Probeer ze eens en ervaar het **VIVE**-gevoel.

Lichtindicator: Groen ------ volledig opgeladen
Wit -------- toy is actief
Oranje ----- je toy opladen
Indrukken en gedurende 3 sec. vasthouden: Toy Aan/Uit

Eén keer kort drukken: volgende vibratiemodus
Indrukken en vasthouden: climaxfunctie, direct naar de hoogste intensiteit.

Eén keer kort drukken: vorige vibratiemodus.

---

**VIVE** con i suoi Toys vi offre molto piú che un semplice controllo. Ogni pulsante ha diverse uniche funzioni. Provalo da solo e sperimenta il feeling **VIVE**.

Premi una volta rapidamente: passa alla prossima modalitá di vibrazione.
Premi e tieni premuto: funzione climax , direttamente all'intensitá piú alta.

Indicatore luminoso: Verde -------- completamente carico
Bianco ------- il toy é attivo
Arancione --- ricaricate il vostro toy
Premi e tieni premuto per 3 secondi: Accensione / Spegnimento

Premi una volta rapidamente: passa alla modalitá precedente.

A **VIVE** oferece-lhe mais com o seu brinquedo do que um simples controlo. Cada botão tem várias funções únicas. Tente você mesmo(a) e experimente o toque **VIVE**.

Indicador de luz: Verde------completamente carregado
Branco-----brinquedo ativo
Laranja ----carregar o brinquedo
Carregue e mantenha durante 3 seg: Dispositivo On / Off.

Carregue uma vez: próximo modo de vibração.
Carregue e mantenha: função de clímax, diretamente para a maior intensidade.

Carregue uma vez: modo de vibração anterior.

---

Dzięki **VIVE** możesz coś więcej, niż tylko kontrolować. Każdy przycisk ma kilka unikalnych funkcji. Wypróbuj to sam i doświadcz tego, co niesie ze sobą **VIVE**.

Światełko kontrolne: Zielony-- w pełni naładowany
Biały ---------- gadżet jest uruchomiony
Pomarańczowy - naładuj akumulator gadżetu
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy: włącznik on/off.

Naciśnięcie przycisku raz krótko: powoduje włączenie następnego trybu wibracj. Naciśnięcie i przytrzymanie: funkcja maksymalnego działania, prowadząca do największej intensywności.

Jednorazowe krótkie naciśnięcie przycisku: powoduje powrót do wcześniejszego trybu wibracji.

С помощью приложения **VIVE** перед вами откроется множество новых возможностей, включая стандартное управление игрушкой. Каждая кнопка отвечает за несколько уникальных функций. Попробуйте сами и откройте для себя новые ощущения с помощью **VIVE.**

Световой индикатор: Зеленый .. полный заряд
Белый..... игрушка активна
Оранжевый..... зарядите свою игрушку
Нажмите и удерживайте в течение 3 сек: Вкл./Выкл. устройство

Одно краткое нажатие: следующий режим вибрации.
Нажмите и удерживайте: функция кульминации, при перемещении вперед интенсивность возрастает.

Одно краткое нажатие: предыдущий режим вибрации.

# VIVE

AVIVA

Visit **vive4u.com** for more product info.

VIVE© is a registered trademark of **Shots Media BV**
Veesteeg 12, 6658 KP, Beneden-Leeuwen, the Netherlands (EU)
Tel: +31 (0) 487-519 333, www.shots.nl - info@shots.nl

Shots America LLC, 26420 Summit Circle, Santa Clarita, California 91350 - USA
Tel: +1 (661) 222-7855, info@shotsamerica.com - www.shotsamerica.com

This Shots Media product is protected as a registered design.
Claim your 1 year warranty at: register.shotsmedia.com